



① 开关机

- ※ 开机：待机状态下，按ON/OFF键开机，数码管显示“温湿度值”。
(默认为温湿度自动切换显示，5秒显示温度，5秒显示湿度)
- ※ 关机：开机状态下，按ON/OFF键关机，数码管显示“---”。

② 温湿度显示锁定/解锁

- ※ 温度显示锁定：当显示温度时，按H/T键，此时数码管只显示柜内实时温度。
- ※ 湿度显示锁定：当显示湿度时，按H/T键，此时数码管只显示柜内实时湿度。
- ※ 温湿度显示解除锁定：当温度或湿度被锁定时，按H/T键解除锁定并恢复默认。

③ 温度/湿度值设定

- ※ 开机状态显示温度时：按SET键，数码管显示值闪烁，按▲键或▼键加减温度设定值，按SET键保存并退出。(默认温度设定值为40℃)
- ※ 开机状态显示湿度时：按SET键，数码管显示值闪烁，按▲键或▼键加减湿度设定值，按SET键保存并退出。(默认湿度设定值为1%RH)



④ 温度上下限（固定不可设置）报警延时时间设定

- ※ 开机状态显示温度时：按SET键，数码管显示值闪烁，长按SET键5秒以上进入温度报警延时时间设定，按▲或▼键加减时间（分钟），按SET键保存并退出。(温度报警延时默认为99分钟。温度上下限固定为柜内设定温度的±5℃)

⑤ 湿度上限值/湿度报警延时时间设定

- ※ 开机状态下：同时按SET+▼键，此时数码管显示湿度上限值并闪烁，按▲或▼键加减湿度上限值，按SET键保存，保存后显示的为湿度报警延时时间值（分钟）并闪烁，按▲或▼键加减报警延时时间值，按SET键保存并退出。
(默认湿度上限值99%RH，设定为0%RH时关闭；默认湿度报警延时时间1分钟)



⑥ 开门报警延迟时间设定

- ※ 开机状态下：同时按SET+▲键，此时显示开门报警延迟时间值并闪烁，按▲或▼键修改开门报警延迟时间设定值，按SET键保存并退出。
(默认为0分钟，即关闭)

⑦ 恢复出厂设置

- ※ 开机状态下：长按ON/OFF键15秒，当出现数码管快速闪屏三下时，完成恢复出厂设置。所有参数恢复默认设置，湿度设定值为1%、温度设定值为40℃、温度报警延迟时间99分钟、湿度报警延迟时间1分钟、开门报警关闭。